

Диагностика по светодиодам внутреннего блока (LED) (все модели)		
индикация	содержание	примечание
operation+timer+def/fan	перегрузка по току, 4 раза за 1 час	кондиционер не работает, сброс ошибки только снятием электропитания
water alarm LED (моргает)	уровень воды в поддоне выше нормы (менее, чем три минуты - предупреждение)	принудительное включение помпы вне зависимости от режима работы. Сброс индикации после понижения уровня воды в поддоне
water alarm LED (горит постоянно)	уровень воды в поддоне выше нормы на протяжении времени более, чем 3 минуты - авария	сброс ошибки только через сброс и подачу питания
def / fan	термистор трубный наружного блока (ненормальные показания датчика либо обрыв в его цепи)	
мигают все	активация защиты наружного блока (обрыв фазы, последовательность фаз, термозащита)	
timer	термистор по воздуху внутреннего блока (ненормальные показания датчика либо обрыв в его цепи)	
operation	термистор трубный внутреннего блока (ненормальные показания датчика либо обрыв в его цепи)	
operation+timer	термозащита	автоматически сбрасывается после устранения ошибки

Светодиоды в наружном блоке (модели трехфазные до 30000 BTU)			
LED1	LED2	LED3	содержание
выкл	выкл	вкл	нормальная работа
вкл	выкл	вкл	неправильное чередование фаз
выкл	вкл	вкл	перегрузка по току
вкл	вкл	вкл	нет одной или двух фаз, перекос по фазам
вкл	вкл	вкл	защита по давлению в холодильном контуре

Светодиоды в наружном блоке (модели трехфазные от 36000 BTU)			
LED1	LED2	LED3	содержание
мигает	выкл	выкл	неправильное чередование фаз
мигает	выкл	выкл	нет одной или двух фаз, перекос по фазам
мигает	мигает	выкл	защита по давлению в холодильном контуре
выкл	выкл	мигает	перегрузка по току
выкл	мигает	мигает	термистор трубный наружного блока
выкл	мигает	выкл	термистор наружного блока по воздуху
мигает	мигает	мигает	защита по высокой температуре конденсации