

Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
dEA	Соединение (папка Add) dEvice Address. Номер адреса, используемого при обслуживании протокола.	0...14	0	0	1	число
FAA	FAMily Address. Семейство адреса, используемого при обслуживании протокола.	0...14	0	0	1	число
LOC	Дисплей (папка diS) (keyboard) LOCK. Блокировка кнопок. Однако, Вы можете зайти в режим программирования прибора, и изменить значение этого параметра с целью обеспечения доступа к кнопкам управления. у=да, п=нет.	n/y	n	n	1	флаг
PA1	PAssword 1. Пароль 1. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 1 уровня.	0...250	0	0	1	число
PA2***	PAssword 2. Пароль 2. Ключ доступа (если не 0) к параметрам 2 уровня.	0...250	0		2	число
ndt	number display type. Наличие десятичной точки, у=да, п=нет.	n/y	n	y	1	флаг
CA1	CAlibration 1. Калибровка 1. Подстройка датчика 1 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром CA).	-12,0...12,0	0	0	1	°C/°F
CA2	CAlibration 2. Калибровка 2. Подстройка датчика 2 в положительную или отрицательную сторону (тип действия определяется параметром CA).	-12,0...12,0	0	0	1	°C/°F
CA	CAlibration Intervention. Определение типа действия калибровки на визуализацию, термостатирование или на то и другое вместе: 0 = изменение только показаний дисплея (регулировка без поправки); 1 = изменение только регулируемой температуры (на дисплее без поправки); 2 = изменение и показаний дисплея и регулируемой температуры.	0/1/2	2	—	2	флаг
LdL	Low display Label. Минимальное значение для отображения на дисплее.	-55,0...302	-55,0	—	2	°C/°F
HdL	High display Label. Максимальное значение для отображения на дисплее.	-55,0...302	140,0	—	2	°C/°F
ddl	defrost display Lock. Режим работы дисплея при разморозке. 0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры; 1 = показ температуры момента начала разморозки до последующего достижения значения рабочей точки; 2 = отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей точки.	0/1/2	1	1	1	флаг
dro	display read-out. Выбор единицы измерения температуры, отображаемой на дисплее: 0 = °C, 1 = °F.	0/1	0	0	1	флаг
ddd	display value type. Выбор типа значения для индикации на дисплее: 0 = рабочая точка; 1 = датчик 1; 2 = датчик 2.	0/1/2	1	—	2	флаг
H00 (1)	Конфигурация (папка CnF) Probe type selection. Выбор типа датчика, 0=PTC, 1=NTC	0/1	0	1	1	флаг
H02	Time to enable key. Время включения кнопок, которые сконфигурированы для специальных функций.	0...15	5	1	2	сек
H11 (2)	Configurability digital inputs/polarity. Конфигурация цифровых входов/полярности: 0 = недоступен; ±1 = разморозка; ±2 = экономичная рабочая точка; ±3 = не используется; ±4 = реле двери; ±5 = внешняя авария.	-5...5	0	—	2	флаг
H21	Digital output 1 configurability. Конфигурация цифрового выхода 1: 0 = недоступен; 1 = компрессор; 2 = разморозка; 3 = вентилятор; 4 = авария; 5 = опция.	0...5	1	—	2	флаг
H22	Digital output 2 configurability. Конфигурация цифрового выхода 2. (см. H21)	0...5	2	—	2	флаг
H23	Digital output 3 configurability. Конфигурация цифрового выхода 3. (см. H21)	0...5	3		2	флаг
H25 (3)	Buzzer output configurability. Конфигурация выхода зуммера. (см. H21)	0...5	4		2	флаг
H31	Configurability UP key. Конфигурация кнопки UP: 0 = недоступен; 1 = разморозка; 2 = опция; 3 = экономичная рабочая точка.	0...3	1		2	флаг
H32	Configurability DOWN key. Конфигурация кнопки DOWN: 0 = недоступен; 1 = разморозка; 2 = опция; 3 = экономичная рабочая точка.	0...3	0		2	флаг